

Bedienungsanleitung Thermostat für Geräte: Wärmeboard, Wärmeschrank, Manutherm-Box



Kurzanleitung Komfort-Thermostat

- Das von Ihnen gekaufte Gerät kommt mit voreingestelltem Thermostat zu Ihnen. Bitte verändern Sie an den Einstellungen wie Fühler oder Maximaltemperatur nichts. Es ist für den Betrieb nicht nötig, weitere Einstellungen vorzunehmen.
- Schalten Sie das Wärmeboard vorzugsweise am Kabelschalter des Netzkabels ein und aus
- Sie können auch den Ein/Aus Schalter auf dem Display benutzen
- Die groß dargestellte Temperatur ist die momentane Temperatur der Heizfläche (Messwert)
- Die klein dargestellte Temperatur ist die von Ihnen eingestellte Wunschtemperatur (Einstellungswert)
- Die Wunschtemperatur verändern sie über die Up und Down Tasten

Programmieranleitung Komfort-Thermostat

1. Schalten Sie das Gerät am Kabelschalter ein
2. Schalten Sie das Thermostat über das An/Aus Symbol (a) an.
3. Stellen Sie die Systemzeit und den aktuellen Wochentag ein
 - 3.1 Halten Sie die Taste (Uhr) für 5 Sekunden.
 - 3.2 Nun können Sie den Wochentag einstellen wobei 1 dem Montag entspricht, bestätigen mit (M)
 - 3.3 Nun stellen Sie die Stunde ein und Bestätigen mit (M)
 - 3.4 Nun stellen Sie die Minuten ein und Bestätigen mit (M)

4. Einstellung des Temperatur Wochenprogramms

Das Thermostat ist so aufgebaut, dass Sie Einstellungen für Wochentage Mo-Fr=(1-5) und das Wochenende Sa-So=(6-7) separat vornehmen können. Es wird nicht zwischen den unterschiedlichen Wochentagen (Mo-Fr) oder Wochenendtagen (Sa-So) unterschieden. Die Wertepaare (Zeit und Temperatur) die nun eingegeben werden gelten für alle Wochentage (1-5) gleich bzw. alle Tage des Wochenendes (6-7) gleich. Sie können also theoretisch 6 Unterschiedliche Temperaturen für 6 unterschiedliche Zeiten der Wochentage bzw. Wochenendtage vornehmen. Sie können aber z. B. nicht zwischen Montag und Dienstag unterscheiden.

Es sind zuerst 6 Wertepaare für die Tage 1-5 (Mo-Fr) vorzunehmen und dann 6 Wertepaare für die Tage 6-7 (Wochenende).

Meistens wird aber nur für die Wochentage eine Einschaltzeit mit Temperaturvorgabe und eine Ausschaltzeit benötigt. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

4.1 Halten Sie die Taste (M) für 5 Sekunden

4.2 Geben Sie eine Zeit für P1 (=Einschaltzeit) vor (Stunden und Minuten, jeweils durch (M) bestätigen)

4.3 Geben Sie eine Temperatur für P1 vor, mit (M) bestätigen

4.4 Nun geht es automatisch mit Programmplatz P2 weiter.

4.5 Geben Sie eine Zeit für P2 vor (Stunden und Minuten, jeweils durch (M) bestätigen)

4.6 Geben Sie eine Temperatur für P2 vor, mit (M) bestätigen. Wir empfehlen hier, die Temperatur mit den Pfeiltasten so weit runter zu stellen, bis OFF angezeigt wird. Dadurch ist P2 als Aus-Schalter programmiert.

4.7 Gehen Sie mit den restlichen Programmplätzen gleich vor. Wenn Sie keine weiteren Schaltvorgänge für die Wochentage vornehmen wollen, stellen Sie jeweils mit den Pfeiltasten soweit runter bis OFF erscheint. Die Zeiteinstellung für diese Programmplätze spielt dann keine Rolle, da sie ja das Gerät nur erneut ausschalten würden, diese aber ja schon ausgeschaltet ist.

4.8 Gleiches Vorgehen gilt auch für die 6 Programmplätze fürs Wochenende.

4.9 Sie müssen leider alle 12 Programmplätze „programmieren“ auch wenn Sie die meisten mit der Einstellung bei der Temperatur auf „OFF“ quasi nicht nutzen.

5. Durch einfaches Drücken der Taste (M) wechseln Sie zwischen dem manuellen Modus und dem Wochenprogramm-Modus.

6. Im manuellen Modus können Sie durch die Pfeiltasten die gewünschte Temperatur einstellen

7. Auch wenn Sie am Thermostat über 60° Celsius einstellen, schaltet die Heizung bei Erreichen der 60° ab. (Interner zusätzlicher Sicherheitstemperaturbegrenzer zur Vermeidung von Überhitzung).

Es kommt durch die Trägheit der Heizung zwar zu Anzeigewerten über 60°, es ist aber dennoch keine Überhitzung mit einer dadurch verbundenen Verletzungsgefahr zu befürchten.

Hersteller: RelaxSensation, Franz-Geist-Str. 21, 83119 Obing, Tel.: +49 8624 / 9559 600

Mail: info@relax-sensation.de , Web: www.relax-sensation.de

